



## ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASPIRATION

- Echanger 1 fois par jour les filtres primaires (support de tuyaux et vanne d'aspiration crachoir).
- Echanger 1 fois par semaine le filtre secondaire (machine ou séparateur selon type d'aspiration).
- Effectuer le nettoyage 1 à 2 fois par jour en fin de soins (cf. manuel d'utilisation de l'aspiration).
- Périodiquement, vérifier la propreté du séparateur d'amalgame et remplacer (ne pas vider) la cassette pleine (cf. manuel d'utilisation de l' Hydrocyclone).
- \* Pour le nettoyage et la désinfection utiliser uniquement le liquide PULI-JET Plus chaud associé au bac PULSE-CLEANER (cf. modes d'emploi respectifs).
- \* Ne jamais noyer les canalisations en immergeant les embouts d'aspiration.
- \* Laisser fonctionner l'aspiration à vide en fin de nettoyage.
- \* Ne pas utiliser l'aspiration avec un filtre absent ou détérioré.
- \* Eteindre impérativement la machine en fin de journée